

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS

INSTRUCCIONES PARA EVITAR MANCHAS EN BOVEDILLAS Y MACHIHEMBRADOS:

- 1º - Sacar el plástico del palet y dejar secar las piezas antes de su manipulación.
- 2º - No tocar las piezas húmedas en ningún caso.
- 3º - Una vez colocadas las piezas en obra, antes de poner la capa de compresión de hormigón, hay que colocar una capa de plástico impermeable de espesor mínimo de 1 mm para evitar que el agua del hormigón las manche.
- 4º - Evitar cualquier tipo de humedad en las piezas para su acabado visto.
- 5º - La limpieza de las piezas con ácidos puede mancharlas.

INSTRUCCIONES PARA COLOCACIÓN DE BALDOSAS DE BARRO COCIDO:

- 1º - Dejar juntas entre piezas de 1 cm como mínimo en baldosas extrusionadas y de 2 cm como mínimo para baldosas manuales.
- 2º - Dejar junta de dilatación bajo el rodapié de 1 cm como mínimo.
- 3º - Realizar el rejuntado con cemento Mallorquín o Portland, y arena; nunca con morteros para rejuntado de gres o similares.
- 4º - En la limpieza final de la obra, para evitar manchas, no verter ácidos sobre las piezas.
- 5º - Antes de cualquier tipo de tratamiento superficial o impermeabilizante, dejar secar la obra suficientemente durante varios meses.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE PELDAÑOS Y FOLAS:

- 1º - Dejar siempre juntas de 1 cm como mínimo en el contorno de las piezas.
- 2º - En la limpieza final de la obra, para evitar manchas, no verter ácidos sobre las piezas.
- 3º - Antes de cualquier tipo de tratamiento superficial o impermeabilizante, dejar secar la obra suficientemente durante varios meses.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LADRILLOS HUECOS, PERFORADOS Y MACIZOS:

- 1º - Mojar el material con abundante agua antes de su colocación.
- 2º - Colocar mortero de cemento en las juntas verticales y horizontales.
- 3º - Dejar juntas de aproximadamente 1 cm de espesor

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE MEDIANERAS ENTRE VIVIENDAS:

Los sistemas de colocación de muros para separación de viviendas para cumplir con las nuevas normativas de acústica vienen detallados en la página web www.silensis.es. Solicite asesoramiento gratuito, instrucciones de colocación, el programa de cálculo,... en nuestro departamento técnico.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE TERMOARCILLA:

Solicítenos el manual de colocación gratuito y siga sus instrucciones.

PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA ASESORARLE DE FORMA GRATUITA EN ESTOS TEMAS.

Más información sobre nuestros productos en www.ladrilleras.com o en el 971 58 20 61.